

PARD

Einschießanleitung
- PREDATOR 640 -



Exklusiv vertreten durch: Albrecht Kind GmbH

Hermann-Kind-Str. 18-20 • 51645 Gummersbach • ☎ 02261-705 300 • ✉ verkauf@akah.de
www.akah.de

Einschießanleitung PREDATOR 640

SCHRITT 1 – Das PREDATOR 640 am Zielfernrohr montieren und einschalten.



SCHRITT 2 – Zentrieren des Bildschirms.

2.1	Öffnen Sie das Hauptmenü	Joystick kurz nach rechts drücken	
2.2	Wählen sie den Menüpunkt »Nullpunkt-Kalibrierung« aus	Bestätigen durch Druck auf den Joystickkopf	
2.3	Einschießprofil wählen (A-E)	Bestätigen durch Druck auf den Joystickkopf	
2.4	Menüpunkt »Vorzeueinstellung« auswählen	Bestätigen durch Druck auf den Joystickkopf	
	Rotes Fadenkreuz auf Absehen des Zielfernrohres zentrieren	 vorher	 nachher
2.5	Horizontale Achse (X-Achse) verstellen mit Hoch / Runter	Joystick kurz nach vorne / hinten drücken	
2.6	Bestätigen der Auswahl und Wechsel in die vertikale Achse (Y-Achse)	Druck auf den Joystickkopf	
2.7	Vertikale Achse (Y- Achse) verstellen mit Hoch / Runter	Joystick kurz nach vorne / hinten drücken	
2.8	Bestätigen und speichern der Einstellungen durch Verlassen des Menüs	Joystick kurz nach rechts drücken	

SCHRITT 3 – Einschießen

3.1	PREDATOR 640 montieren und 3-5 Schussgruppe erstellen		
3.2	Öffnen Sie das Hauptmenü	Joystick kurz nach rechts drücken	
3.3	Wählen sie den Menüpunkt »Nullpunkt-Kalibrierung« aus	Bestätigen durch Druck auf den Joystickkopf	
3.4	Einschießprofil wählen (A-E, aus 2.3)	Bestätigen durch Druck auf den Joystickkopf	
3.5	Menüpunkt »Nulljustierung« auswählen	Bestätigen durch Druck auf den Joystickkopf	
Richten Sie das Absehen des Zielfernrohrs mittig auf Ihre Anschussscheibe aus (vorheriger Haltepunkt). Benutzen Sie idealerweise einen Einschießbock.			
3.6	Foto der Schiebscheibe machen (Bild einfrieren)	Joystick kurz nach vorne oder hinten drücken	
3.7	Gelbes Fadenkreuz in Mitte der Schussgruppe zentrieren	vorher  nachher 	
3.8	Horizontale Achse (X-Achse) verstellen mit Hoch / Runter, 1click = 1,32 cm / 100 m	Joystick kurz nach vorne / hinten drücken	
3.9	Bestätigen der Auswahl und Wechsel in die vertikale Achse (Y-Achse)	Bestätigen durch Druck auf den Joystickkopf	
3.10	Vertikale Achse (Y- Achse) verstellen mit Hoch / Runter, 1click = 4 cm / 100 m	Joystick kurz nach vorne / hinten drücken	
3.11	Bestätigen und speichern der Einstellungen durch Verlassen des Menüs	Joystick kurz nach rechts drücken	

Das Einschießen ist abgeschlossen.